

Tarasafe

Asennusohjeet



Asennus tulee suorittaa paikallisten standardien mukaan.

Aluslattian tulee olla sileä, kova, puhdas ja kuiva ennen asennusta. Kaikki tahrat, pöly ja lika tulee poistaa jos niitä ilmenee aluslattiasta. Jos aluslattia on epätasainen, täytyy tasoitukseen käyttää sementtipohjaista hyvänlaatuista tuotetta.

Tuote tulee säilyttää 24 tuntia ennen asennusta huoneenlämmössä 18-24C° ja asennus tulee suorittaa myös huoneenlämmössä. Lattialiimaa on käytettävä asennuksessa. Kun matto on asennettu paikoilleen, hierrä matto huolellisesti, jotta ilma poistuu maton alta.

Kaikki saumat täytyy kuumahitsata. Suositellaan Gerflorin omaa hitsauslankaa. Hitsauslangan pitää antaa jäähtyä ennen puhtaaksi leikkaamista.

Jos kohteessa on lattiakaivo, täytyy seurata lattiakaivon valmistajan ohjeita.

Gerflor Oy
Rekolanpohjankatu 3
15300 LAHTI
www.gerflor.fi